

MP4 player touch botton 1 GB



1 GB MP4-spelare med känsliga touchknappar. Har en röstinspelare, FM-radio och e-bok.
Laddas via USB-kabel (medföljer). Ca. 7 x 4,8 x 0,8 cm.