

Eco Touch



Tryck 1 gång och spara 2 gånger. Det är dags att trycka på den gröna knappen. Strömsparläget är det perfekta verktyget för att skära ner din elräkning och hjälper dig att spara miljön genom ett enkelt tryck på knappen och datorn går automatiskt ner i strömsparläge. Ø 6 cm