Top duster



Den idealiska skrivbordsaccesoaren! Genom att vrida på ovansidan av "röret", kommer en torkare fram som kan rengöra skärmen. Genom att vrida på undersidan av "röret", visas en borste som kan rengöra ditt tangentbord. Ca. Ø 2,2 x 15 cm.

Copyright 2026 *reepler*